

CASIO CT-S400 -Aranžerska klavijatura

Šifra: 15562
Kategorija proizvoda: Aranžerske Klavijature
Proizvođač: CASIO

Cena: **33.120,00** rsd

Sadržajne vežbe/lekcije, efekti i 6-kanalni snimač zvuka/numera, pomoći će vam da unapredite svoje veštine i ispolirate vaš zvuk. Integrisani arpedijator savršen je za dodavanje ritmičkog uzbuđenja vašem sviranju.

Besplatno je i preuzimanje Chordana aplikacije za smartfon ili tablet, pomoću koje se savladava 'učenje' MIDI fajlova. AC adapter je uključen u paket, ali uređaj može da radi i bez kabla i el. napajanja pomoću 6 AA baterija, kao i da se nosi na traci preko ramena.

Pregledan LCD displej i intuitivne kontrole za prirodan doživljaj sviranja

Podrazumevana arhiva ritmova (200) biće vaš perfektni prateći bend, odnosno partner za džemovanje. Vibrante boje akustičnih bubnjeva, vintidž ritam-mašina, perkusivnih instrumenata sa svih krajeva sveta, ritam gitara i čvrstih bas linija, duvačkih sekcija (i drugo) biće tu za vas, koje god da je vaše aktuelno muzičko raspoloženje. 160 pesama već je u klavijaturi! I sve su podložne variranju tempa, kao i podešavanjima za (samo) levu ili (samo) desnu ruku - u svrhe vežbanja...

Zvučno iskustvo **CT-S400** može da se prenese na tri načina: ugrađenim zvučnicima sa Horizontal Bass Reflex tehnologijom, zatim preko slušalica, i *Surround* sistemom, gde će vas zvuk okružiti i postaviti u centar muzičkog zbivanja.

Još funkcija: metronom, *Layer*, *Split*, mogućnost čuvanja do 32 seta (8 x 4 postavke) tona & ritma, MIDI rekorder, *Pitch Bend Wheel*

Tip: aranžerska klavijatura, 61 dirka - tri nivoa osetljivosti dirki, 1 x 'pič bender'

Displej: LCD, monohromatski

Arhivirani zvukovi i pesme: 600 x Sound Presets, 160 x pesama, + još 10 korisnikovih

Maksimalna polifonija: 48 glasova; Dostupni ugrađeni efekti: Chorus, EQ, Reverb

Zvučnici: 2 x 5.1" x 2.4" / 13 x 6 cm, Pojačaka: 2 x 2.5 W

Povezivanje/portali: 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Line ulaz, 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS izlaz za slušalice,

Povezivanje pedale-a: 1 x 1/4" Damper/Sustain (pedala nije uključena)

USB: 1 x Micro-USB (MIDI), 1 x USB tip A

Napajanje - AC/DC adapter (uključen), baterije: 6 x AA (nisu uključene)